



## Programmlisten-Update

Ein Service von SATTECHNIK.de

### So aktualisieren Sie die Programmliste Ihres Nordmende Fernsehgerätes

**ACHTUNG:** Nordmende-Senderlisten funktionieren nur dann fehlerfrei, wenn bestimmte Optionen bei der Sendersuche gewählt wurden.

- Als Installationstyp muss „Standard“ (und nicht „Anbieter“) gewählt werden.
- Bitte laden Sie während der Erstinstallation keine „Voreingestellte Kanalliste“.

**WICHTIG:** Ihr Fernsehgerät wird die Senderliste nicht korrekt verarbeiten, wenn diese Schritte nicht befolgt werden!

#### Schritt-für-Schritt-Anleitung

##### **Schritt 1: Ihr Fernsehgerät kompatibel zu unseren Programmlisten machen.**

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Setzen Sie Ihr Fernsehgerät durch einen Werksreset zurück.

Home-Taste → Einstellungen → Installation → Erste Installation

Nachdem Sie die Sprache auf „Deutsch“, das Land auf „Deutschland“ und die Übertragungsart auf „Satellit“ eingestellt haben, wählen Sie als Installationstyp „Standard“ (und nicht „Anbieter“) aus - auch dann nicht, wenn Sie HD+ abonniert haben! (Falls Sie HD+ abonniert haben, sehen Sie den diesbezüglichen Hinweis weiter unten.)

Als Antenne stellen Sie „Direkt“ ein und als Suchlauf-Satellit wählen Sie „Astra 1 (19.2E)“. Bei den angebotenen Optionen wählen Sie „Weiter“. Auf die Frage „Wollen Sie eine voreingestellte Programmliste laden?“ Antworten Sie mit „Nein“. Dann startet der Suchlauf. Wenn der Suchlauf beendet ist, ist Ihr Gerät für die Verwendung unserer Programmlisten bereit.

**HINWEIS:** Die unter "Schritt 1" genannten Maßnahmen müssen nur *einmalig* getätigt werden.

Ab sofort ist Ihr Fernsehgerät *dauerhaft* für die korrekte Verarbeitung unserer Programmlisten bereit und muss *nicht* vor jedem Einspielen einer neuen Programmliste wieder in den Werkszustand zurückgesetzt werden.

##### **Schritt 2: Übertragen der auf [www.programmlisten-update.de](http://www.programmlisten-update.de) erworbenen Programmlisten**

1. Nachdem Sie die ZIP-Datei (z.B. „Nordmende-WV-UHD-D-19E-FTA.zip“) entpackt haben, überspielen Sie die darin enthaltende Datei mit der Endung ".sdx" (z.B. Nordmende-WV-UHD-D-19E-FTA\_26092022.sdx) auf einen USB-Stick, der in FAT32 formatiert sein muss.

2. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

3. Stecken Sie den USB-Stick in eine USB-Buchse Ihres Fernsehgerätes.

4. Home-Taste → Einstellungen → Installation → Satelliten Einstellungen → Sat Senderliste → Sat Senderliste laden, fertig.

**Für HD+ Abonnenten:** Neben der FTA-Variante bieten wir auf unserer Seite

<https://www.programmlisten-update.de/programmlisten/nordmende/wegavision-uhd/>

auch eine Pay-TV-Variante zum kostenlosen Download an. Diese enthält auch alle HD+ Sender, und zwar jeweils an der Stelle, wo in der FTA-Programmliste die SD-Variante zu finden ist. Beispiel: RTL auf Programmplatz 4, SD in der FTA-Liste, HD in der Pay-TV-Liste.

*Rechtlicher Hinweis: Mit dem Kauf oder kostenlosen Download der Programmlisten-Datei geht diese Datei nicht in Ihr Eigentum über. Mit dem Kauf bzw. Download haben Sie das ausschließlich persönliche, nicht- gewerbliche und nicht-unternehmerische Nutzungsrecht erworben. Sie dürfen daher diese Datei nicht vermieten, verkaufen, verschenken, verleihen, vertreiben, in Unterlizenz vergeben oder anderweitig an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme: Zertifizierte Fachhändler dürfen die Datei auf Geräte ihrer Kunden aufspielen.*

© 2022 by SATTECHNIK.de - [www.sattechnik.de](http://www.sattechnik.de) - [www.programmlisten-update.de](http://www.programmlisten-update.de)